

## 接続設定メニュー

テレビや DVD レコーダーと接続するときの設定ができます。

設定	内容
テレビ表示	テレビで再生するときに、アイコンや日時を表示できます。
ビデオ出力	接続するテレビに合わせて画面比(16:9 または 4:3)に設定します。