

**ディスクを入れてください／ディスクを入れ替えてください**

DVD ライターのトレイを開け、DVD を確認して置き直し、トレイを閉めてください。

DVD ライターのディスクを入れ替えてください。