

---

### 映像がカクカクした動きに見える

microSD カードを交換してください。(microSD カードに傷などが生ずると、データが読み取りにくくなり、この状態になります。本機はできる限り再生しようとはしますが、この状態が長く続いて再生できない場合は自動的に停止します。)

メディア設定メニューの "SDフォーマット" を実行してください。(データはすべて消えます。)