

プレイリストを選んで保存する

作成したプレイリストをお好みの順番に並べて保存します。

1 "選んで作成"を選び、**OK** をタッチする



2 保存するメディアを選び、**OK** をタッチする



3 "プレイリストごとに作成"を選び、**OK** をタッチする



4 ディスクに保存するプレイリストを選び、**OK** をタッチする



- "確認"をタッチすると、選んだプレイリストを確認できます。

5 挿入位置を選び、**OK** をタッチする



- 右側のプレイリストに選んだ動画が追加されます。
- プレイリストに追加した動画を消すには、「→」をタッチして消したい動画を選び、**OK** をタッチします。
- 手順 4~5 を繰り返し、プレイリストに動画を並べます。

6 並べ終わったら、"保存"をタッチする



7 "すべて"を選び、**OK** をタッチする



- 作成に必要なディスクの枚数が表示されます。ディスクを用意してください。
- "確認"をタッチすると、保存する映像を確認できます。

8 "作成する"を選び、**OK** をタッチする



- 「次のディスクを入れてください」と表示されたときは、新しいディスクに入れ替えてください。

9 作成が終わったら、**OK** をタッチする



10 液晶モニターを閉じてから、USB ケーブルを抜く

ご注意:

- 作成が終わるまで、電源を切ったり、USB ケーブルを取りはずしたりしないでください。
- 再生時に一覧表示されないファイルは、保存できません。

メモ:

- 作成した DVD のトップメニューには、プレイリストが並びます。
- 作成したディスクを確認するときは、手順 1 で "再生" を選んでください。
- プレイリストを作成するには