

撮影メニュー(動画)

明るさやホワイトバランスなどを、被写体や目的に合わせて調節したり、画質や感度アップなどの設定を変えたりできます。

設定	内容
マニュアル設定	撮影の設定を手動で設定できます。 ● マニュアル撮影時のみ表示されます。
ライト	ライトの点灯/ 消灯を設定します。
イベント登録	動画撮影前に登録するとイベント(旅行、運動会など)に分類されます。
動画画質	撮影する動画の画質を設定します。
ズーム倍率	ズームの最大倍率を設定します。
感度アップ	暗いところで自動的に明るく調節します。
タイムラプス撮影	一定間隔に 1 コマずつ撮影して、長い時間をかけてゆっくり移り変わるシーンを短時間で再生することができます。
フレームイン R E C	液晶画面に表示される赤枠内において被写体の明るさの変化を感知して、自動的に撮影開始および撮影停止をします。
ワイド撮影切替	画面比を 16:9 または 4:3 にして撮影できます。
ウィンドカット	風の音を低減します。

