
撮影したはずの動画や静止画が一覧表示されない

グループ表示や日付検索を解除してください。
メディア設定メニューの "動画メディア設定"や "静止画メディア設定"を変更してください。(別のメディアのファイルは表示されません。)
メニューの "MPGファイル再生"を選んでください。(管理情報の壊れた動画などを再生できます。)