

ERREUR DE COMMUNICATION

Rebranchez le câble USB.

Éteignez l'appareil, ainsi que tous les appareils raccordés à ce dernier,
puis rallumez-les.

Fixez à nouveau la batterie.