
DISPOSITIF USB NON PRIS EN CHARGE OU HORS TENSION

Allumez le périphérique USB connecté.
Raccordez l'adaptateur AC du graveur DVD.