

---

### **Impossible de recharger la batterie.**

Lorsque la batterie est complètement chargée, le voyant ne clignote pas.  
Si le terminal ou la batterie de l'appareil sont sales, essuyez-les à l'aide  
d'un coton-tige ou d'un objet similaire.  
L'utilisation d'une batterie non originale risque d'endommager l'appareil.  
Assurez-vous d'utiliser une batterie originale.