

---

## **ERREUR DISQUE DUR !**

Éteignez l'appareil, puis rallumez-le.

Si malgré cela vous ne parvenez pas à résoudre le problème, sauvegardez vos fichiers et exécutez "FORMATER DISQUE DUR" dans le menu des réglages de support. (Toutes les données seront supprimées.)