

---

### **INSERER LE DISQUE/CHANGER DE DISQUE**

Ouvrez la platine du graveur de DVD, vérifiez et remettez le DVD, puis fermez la platine.  
Remettez le disque dans le graveur de DVD.