

**KAMERATEMPERATUR ZU NIEDRIG. KAMERA EINGE-
SCHALTET LASSEN, BITTE WARTEN.**

Lassen Sie dieses Gerät für eine Weile eingeschaltet.

Erlischt die Warnmeldung nicht, schalten Sie das Gerät aus und stellen Sie das Gerät an einem warmen Ort auf. Vermeiden Sie jedoch plötzliche Temperaturwechsel. Schalten Sie das Gerät nach einer Weile wieder ein.