
MOMENTAN KÖNNEN KEINE STANDBILDER MEHR AUFGENOMMEN WERDEN

Stoppen Sie die Videoaufnahme, bevor Sie Standbilder aufnehmen.

(Wird die microSD-Karte während der Videoaufnahme entnommen und wieder eingesetzt, können keine Standbilder aufgenommen werden.)

Wählen Sie im Menü für „VIDEOQUALITÄT“ eine andere Einstellung als den „SPARMODUS“. (Bei der Auswahl von „SPARMODUS“ können nicht gleichzeitig Standbilder aufgenommen werden.)