
DISK EINLEGEN/DISK WECHSELN

Öffnen Sie das Diskfach des DVD-Recorders, prüfen Sie die DVD, legen Sie sie wieder ein und schließen Sie dann das Diskfach.
Tauschen Sie die Disk im DVD-Recorder aus.