

## Alle Dateien kopieren

Alle auf diesem Gerät gespeicherten Videos werden kopiert werden. Sie können auch lediglich die Videos auswählen, die noch nie kopiert wurden.

1 Wählen Sie „AUS ALLEN ERSTELLEN“ und drücken Sie **OK**.



2 Wählen Sie das Medium für den Kopiervorgang aus und drücken Sie **OK**.



3 Wählen Sie das gewünschte Menü aus und drücken Sie **OK**.



- Wenn Sie „ALLE SZENEN“ auswählen, werden alle in diesem Gerät gespeicherten Videos kopiert.
- Videos, die noch nie kopiert wurden, werden automatisch ausgewählt und kopiert, wenn Sie „UNGESPEICH. SZENEN“ auswählen.

4 Wählen Sie „ALLE“ und drücken Sie **OK**.



- Die Anzahl der zum Kopieren der Dateien erforderlichen Disks wird angezeigt. Bereiten Sie die Disks entsprechend vor.
- Drücken Sie „PRÜFEN“, um die zu kopierende Datei zu markieren.

5 Wählen Sie JA oder NEIN und drücken Sie **OK**.



- Wird „JA“ ausgewählt, werden die Videos mit ähnlichen Aufnahmedaten in Gruppen angezeigt.
- Wird „NEIN“ ausgewählt, werden die Videos entsprechend ihres Aufnahmedatums angezeigt.

6 Wählen Sie „AUSFÜHREN“ und drücken Sie **OK**.



- Wird "NÄCHSTE DISK EINLEGEN" eingeblendet, legen Sie eine neue Disk ein.

7 Nach dem Kopieren drücken Sie **OK**.



8 Schließen Sie den LCD-Monitor und ziehen Sie das USB-Kabel ab.

### **VORSICHT:**

---

- Schalten Sie das Gerät nicht aus und ziehen Sie das USB-Kabel nicht ab, bis der Kopiervorgang abgeschlossen ist.
- Dateien, die während der Wiedergabe nicht im Index-Bildschirm genannt werden, können nicht kopiert werden.

### **HINWEIS:**

---

- Wählen Sie im Schritt 1 „WIEDERGABE“, um die erstellte Disk zu prüfen.
-