## Ändern des Ereignisses der aktuell angezeigten Datei

Prüft und ändert das Ereignis der aktuell angezeigten Datei.

1 Wählen Sie den Wiedergabemodus aus.



2 Wählen Sie den Videomodus aus.



3 Drücken Sie 📵, um das Menü aufzurufen.



4 Wählen Sie "BEARBEITEN" und drücken Sie ®.



5 Wählen Sie "EREIGNISREG. UMSCH." und drücken Sie ®.



6 Wählen Sie "AKTUELL" und drücken Sie 🚳.



7 Wählen Sie "JA" und drücken Sie 66.



- Betätigen Sie die Bedientasten "←" / "→", um die vorherige oder die nächste Datei auszuwählen.
- 8 Wählen Sie ein neues Ereignis und drücken Sie ®.



- Sie können die Ereignisregistrierung abbrechen, indem Sie "ENTF. "drücken.
- Drücken Sie nach dem Einstellen ®.
- Um den Bildschirm zu verlassen, drücken Sie 🗐.