
Impossible de retrouver une vidéo enregistrée.

Annulez les fonctions d'affichage par groupes et de recherche de date. Changez le réglage dans "SUPPORT ENREG. VIDEO" ou "SUPPORT ENREG. PHOTO". (Les fichiers présents sur un autre support ne s'affichent pas.)

Sélectionnez "LECTURE FICHIER MPEG" puis recherchez la vidéo sur l'écran d'index. (Les fichiers vidéo avec des informations de gestion endommagées peuvent être lus.)