

Réduire les secousses de la caméra

Activé, le stabilisateur d'image numérique vous permet de réduire les secousses de la caméra lors de l'enregistrement.



- Le réglage du stabilisateur d'image numérique est modifié à chaque sélection.

Affichage	Réglage
 (Stabilisateur d'image 1)	Active le stabilisateur d'image.
 (Stabilisateur d'image 2)	Réduit les secousses de la caméra avec plus d'efficacité pendant les prises de vue grand angle. * Seulement avec l'embout grand angle (env. 5x)
 (OFF)	Désactive le stabilisateur d'image.

REMARQUE:

- Il est recommandé d'éteindre ce mode lorsque vous utilisez un trépied et que vous filmez un sujet avec peu de mouvement.
- Une stabilisation complète est impossible si la caméra bouge trop.
- Ce réglage s'applique uniquement pour l'enregistrement vidéo.