
La date/l'heure ne s'affiche(nt) pas.

Réglez "AFFICHAGE SUR ECRAN" dans le menu en conséquence.

Réglez "AFFICHER SUR TV" dans le menu sur "MARCHE".