

### **Les images sont projetées verticalement sur le téléviseur.**

Réglez "SORTIE VIDEO" dans le menu de réglage des branchements sur "4:3".

Ajustez l'écran du téléviseur en fonction.