

---

**LA TEMPERATURA DE LA CÁMARA ES DEMASIADO BAJA  
MANTENGA ENCENDIDA LA CÁMARA Y ESPERE**

Deje la unidad encendida durante unos segundos.

Si la advertencia no desaparece, apague la alimentación y mueva la unidad a un sitio cálido mientras intenta evitar un cambio brusco de temperatura. Encienda la alimentación nuevamente después de unos segundos.