

Búsqueda de fechas

Puede buscar y reproducir vídeos o imágenes fijas según las fechas de grabación.

- Se busca el contenido del destino de almacenamiento seleccionado en "SOPORTE GRAB. VIDEO" o "SOPORTE GRAB. FOTO".
- Las imágenes fijas solo se pueden buscar por "BUSCAR FECHA".

1 Muestra la función de búsqueda.



- También puede desplegar el menú de búsqueda si selecciona "BUSCAR" en el menú de reproducción. En el caso de imágenes fijas, seleccione la "BUSCAR FECHA" del menú.
- Puede realizar una búsqueda para los modos vídeo e imagen fija.
* La imagen muestra el modo vídeo.

2 Seleccione "BUSCAR FECHA" y presione **OK**.



3 Seleccione una fecha de grabación y presione **OK**.



4 Seleccione el vídeo o imagen fija deseado y presione **OK** para iniciar la reproducción.



- Puede seleccionar vídeos en el modo vídeo e imágenes fijas en el modo de imágenes fijas.
- Solo se visualizan los vídeos grabados en la fecha seleccionada.

Eliminación de archivos de una fecha seleccionada : _____
 Seleccione "ELIMINAR" del menú de reproducción para eliminar archivos no deseados.