
El control deslizante y los botones no funcionan.

Presione el control deslizante y los botones que rodean la pantalla con sus dedos.

El control deslizante y los botones no funcionan si los toca con las uñas o con guantes.

Las visualizaciones en pantalla no funcionan incluso si se las toca.