

Copia de listas de reproducción seleccionadas

Organice y copie las listas de reproducción creadas en el orden que desee.

1 Seleccione "SELECCIONAR Y CREAR" y presione **OK**.



2 Seleccione el medio de la copia y presione **OK**.



3 Seleccione "CREAR POR LISTA REPR" y presione **OK**.



4 Seleccione la lista de reproducción que desee y presione **OK**.



• Presione "COMPR." para comprobar la lista de reproducción seleccionada.

5 Seleccione el punto de inserción que desee y presione **OK**.



- Los vídeos seleccionados se añaden a la lista de reproducción a la derecha.
- Para eliminar un vídeo de la lista de reproducción, presione "→" para seleccionar el vídeo y presione **OK**.
- Repita los pasos 4 y 5 y organice los vídeos en la lista de reproducción.

6 Después de la organización, presione "GUARDA".



7 Seleccione "TODO" y presione **OK**.



- Aparecerá el número de discos necesarios para copiar los archivos. Prepare los discos según corresponda.
- Presione "COMPR." para comprobar el archivo a copiar.

8 Seleccione "EJECUTAR" y presione **OK**.



- Cuando aparezca "INTRODUCIR SIGUIENTE DISCO", cambie el disco.

9 Después de la copia, presione **OK**.



10 Cierre el monitor LCD y luego desconecte el cable USB.

PRECAUCIÓN:

- No apague la alimentación o quite el cable USB hasta que finalice la copia.
- No se pueden copiar los archivos que no se encuentren en la pantalla de índice durante la reproducción.

NOTA:

- Aparecerá una lista de listas de reproducciones en el menú superior del DVD creado.
- Para comprobar el disco creado, seleccione "REPRODUCCIÓN" en el paso 1.
- Para crear una lista de reproducción