

---

**Se muestra la misma imagen durante un periodo prolongado de tiempo.**

Sustituya la tarjeta microSD. (Si la tarjeta microSD está dañada, habrá problemas en la lectura de datos. Esta unidad intentará reproducir el vídeo, pero se detendrá si este problema persiste.)

Ejecute "FORMATEAR TARJETA SD" del menú de ajustes de medios (se eliminarán todos los datos).