

## Restablecimiento del reloj

Ajuste el reloj con "AJUS.RELOJ" del menú.

1 Presione  para ver el menú.



2 Seleccione "AJUS.RELOJ" y presione .



3 Seleccione "AJUS.RELOJ" y presione .



4 Ajuste la fecha y la hora.



- Utilice el control deslizante para ajustar el año, mes, día, hora y minuto en orden.
- Presione los botones de funcionamiento "←"/"→" para mover el cursor.
- Después de ajustar la fecha y hora, presione .

5 Seleccione la región en la que vive y presione .



- Se mostrará el nombre de la ciudad y la diferencia horaria.
- Presione  después de cambiar el color de la región seleccionada.