
¡ERROR EN HDD!

Apague esta unidad y vuelva a encenderla.

Si lo mencionado más arriba no soluciona el problema, realice una copia de seguridad de los archivos y ejecute "FORMATEAR DISCO DURO" del menú de ajustes de medios. (se eliminarán todos los datos).