
No se puede apagar el menú CREAR DVD.

Apague la alimentación de esta unidad y la grabadora de DVD o retire el adaptador de CA.