
Impossibile trovare un video registrato.

Cancellare le funzioni di visualizzazione per gruppo e ricerca per data.
Cambiare l'impostazione in "SUPPORTO REG. FILM." o "SUPPORTO REG. IMMAG.". (I file presenti su altri supporti non vengono visualizzati.)
Selezionare "RIPROD. FILE MPG", quindi cercare il video sulla schermata di indice. (È possibile riprodurre file video con informazioni di gestione danneggiate.)