

## **IMPOSSIBILE SCATTARE ALTRI FERMI IMMAGINE AL MOMENTO**

Arrestare la registrazione video prima di scattare fermi immagine. (Se la scheda microSD viene rimossa e inserita durante la registrazione video, i fermi immagine non possono essere registrati.)

Impostare "QUALITÀ VIDEO" nel menu, su un'impostazione diversa da "ECONOMICA". (La registrazione dei fermi immagine simultanea non può essere eseguita quando è stato impostato "ECONOMICA".)