

**L'unità funziona lentamente quando si passa dalla modalità video al fermo immagine o quando si accende o spegne.**

Si consiglia di copiare tutti i video e i fermi immagine sul computer e di eliminare i file dalla unità. (Se sono presenti molti file registrati sulla unità, il dispositivo impiegherà un pò di tempo per rispondere.)