

---

**ALIMENTAZ. SPENTA O DISPOS. USB NON SUPPORTATO**

Accendere l'alimentazione del dispositivo USB collegato.  
Collegare l'adattatore CA al masterizzatore DVD.