
Il dispositivo di scorrimento e i pulsanti di comando non funzionano.

Toccare il dispositivo di scorrimento e i pulsanti attorno allo schermo con le dita.

Il dispositivo di scorrimento e i pulsanti non funzionano se li si tocca con le unghie o mentre si indossano dei guanti.

I simboli sullo schermo non funzionano neanche toccandoli.