

Il movimento è discontinuo.

Sostituire la scheda microSD. (Quando una scheda microSD è danneggiata, si riscontrano delle difficoltà nella lettura dei dati. Questa unità cercherà di riprodurre il più possibile ma si fermerà se tale condizione persiste.)

Eseguire “FORMATTA SCHEDA SD” nel menu delle impostazioni dei supporti. (Tutti i dati verranno cancellati.)