
INSERISCI DISCO/CAMBIA DISCO

Aprire il cassetto del masterizzatore DVD, controllare il DVD e reinserirlo, quindi chiudere il cassetto.
Rimettere il disco nel lettore DVD.