

Uso della camcorder all'estero

La forma della presa di corrente varia a seconda dei paesi e delle regioni. Per caricare il pacco batteria, è necessario disporre di un convertitore che corrisponda alla forma della presa.

Impostare la data e ora locali selezionando la destinazione del viaggio in "IMPOST. AREA" all'interno di "REG. OROL."

Quando "ON" viene selezionato in "IMPOSTARE PER ORA LEGALE" all'interno di "REG. OROL.", l'orario viene impostato un'ora avanti.