

Copia di tutti i file

Tutti i video registrati sulla presente unità verranno copiati.
È anche possibile selezionare e copiare solo i video che non sono mai stati copiati.

1 Selezionare "CREA DA TUTTE" e toccare **OK**.



2 Selezionare il supporto per la copia e toccare **OK**.



3 Selezionare il menu desiderato e toccare **OK**.



- Tutti i video sulla presente unità verranno copiati quando si seleziona "TUTTE LE SCENE".
- I video che non sono mai stati copiati verranno automaticamente selezionati e copiati quando si seleziona "SCENE NON SALVATE".

4 Selezionare "TUTTO" e toccare **OK**.



- Viene visualizzato il numero di dischi richiesti per copiare i file. Preparare il numero di dischi necessario.
- Toccare "VERIF." per controllare i file da copiare.

5 Selezionare SI o NO e toccare **OK**.



- Quando si seleziona "SI", i video con date di registrazione simili vengono visualizzati in gruppi.
- Quando si seleziona "NO" i video vengono visualizzati in base alle date di registrazione.

6 Selezionare "ESEGUI" e toccare **OK**.



- Quando compare "INSERIRE NUOVO DISCO", cambiare il disco.

7 Dopo la copia, toccare **OK**.



8 Chiudere il monitor LCD, quindi scollegare il cavo USB.

AVVERTENZA:

- Non scollegare l'alimentazione né rimuovere il cavo USB prima del completamento dell'operazione di copia.
- I file non presenti nella schermata dell'indice durante la riproduzione non possono essere copiati.

NOTA:

- Per controllare il disco creato, selezionare "RIPRODUZIONE" al passaggio 1.
-