

Eliminazione di file indesiderati

Eliminare i video e i fermi immagine indesiderati quando lo spazio sul supporto di registrazione è quasi esaurito.

La capacità del supporto di registrazione può essere ripristinata dopo l'eliminazione dei file.

NOTA:

- Non è possibile ripristinare i file cancellati.
 - Quando i file di una sequenza di riproduzione vengono eliminati, l'elenco si modifica.
 - I file protetti non possono essere eliminati.
Sbloccare la protezione prima di eliminare il file.
 - Assicurarsi di fare un backup dei file importanti su un PC.
-