

Menu impostazioni supporti

È possibile configurare varie impostazioni per i supporti di registrazione.

Impostazione	Dettagli
SUPPORTO REG. FILM.	Imposta il supporto per la registrazione/riproduzione di video.
SUPPORTO REG. IMMAG.	Imposta il supporto per la registrazione/riproduzione di fermi immagine.
FORMATTA HDD	Cancella tutti i file dall'HDD.
FORMATTA SCHEDA SD	Cancella tutti i file dalla scheda SD.
ELIMINA DATI SU HDD	Eseguire questa procedura quando si desidera smaltire l'unità o passarla a qualcun altro.