
Impossibile disattivare il menu CREAZIONE DVD.

Spegnere la presente unità e il masterizzatore DVD o rimuovere l'adattatore CA.