

### **ERRORE DELLA SCHEDA DI MEMORIA!**

Spegnere e riaccendere l'unità.

Rimuovere e reinserire la Scheda microSD dopo aver scollegato l'adattatore CA e il pacco batteria.

Rimuovere lo sporco dai terminali della Scheda microSD.

Se il problema non viene risolto, eseguire un backup dei file e impostare "FORMATTA SCHEDA SD" nel menu delle impostazioni dei supporti.

(Tutti i dati verranno cancellati.)