

Menu Opnemen (Video)

U kunt, voor een specifiek onderwerp of doel, verschillende instellingen aanpassen, zoals de helderheid en de witbalans. U kunt ook instellingen zoals de beeldkwaliteit en gain omhoog wijzigen.

Instelling	Nadere bijzonderheden
HANDMATIGE INST.	De opname-instellingen kunnen handmatig worden aangepast. • Deze worden alleen weergegeven wanneer u opneemt in de handmatige stand.
LICHT	Schakelt de lamp in/uit.
GEBEURT. REGISTREREN	Brengt uw video's onder in categorieën van gebeurtenissen (zoals "Reizen", "Atletiekontmoeting") door het bestand vóór de opname te registreren.
VIDEOKWALITEIT	Stelt de videokwaliteit in.
ZOOMEN	Stelt de maximale zoomverhouding in.
OPHELDEREN	Brengt het onderwerp helderder in beeld bij opnamen op donkere plaatsen.
TIMELAPSE OPNAME	Hiermee kunnen de veranderingen in een scène die zich langzaam voordoen over een lange periode worden weergegeven in een korte periode door op bepaalde intervallen beelden ervan te gebruiken.
AUTO OPNAME	Hiermee kan het apparaat de opname automatisch starten of stoppen door de detectie van de veranderingen in de helderheid in het rode frame dat wordt weergegeven op het LCD-beeldscherm.
BEELDVERH. SELECTEREN	Er kunnen opnamen worden gemaakt in opnameformaat 16:9 of 4:3.
WINDFILTER	Onderdrukt windruis.

