
De schuiver en de bedieningsknoppen werken niet.

Druk met uw vingers op de schuiver en knoppen rond het scherm.
De schuiver en de knoppen werken niet als u ze aanraakt met uw vinger-
nagels of met handschoenen aan.
De weergaven op het scherm werken niet, ook al raakt u ze aan.