

Geselecteerde afspeellijsten kopiëren

Schik en kopieer de gemaakte afspeellijsten in de gewenste volgorde.

1 Selecteer "SELECT. EN CREEËREN" en druk op **OK**.



2 Selecteer met medium voor het kopiëren en raak **OK** aan.



3 Selecteer "MAKEN OP AFSPEELLIJST" en druk op **OK**.



4 Selecteer de gewenste afspeellijst en raak **OK** aan.



• Raak "CONTR." aan om de geselecteerde afspeellijst te bekijken.

5 Selecteer het invoegpunt en raak **OK** aan.



- De geselecteerde video's worden aan de rechterkant toegevoegd aan de afspeellijst.
- Raak om een video te wissen uit de afspeellijst "→" aan om de video te selecteren, en raak vervolgens **OK** aan.
- Herhaal stappen 4-5 en orden de video's in de afspeellijst.

6 Raak na het ordenen "OPSL." aan.



7 Selecteer "ALLES" en druk op **OK**.



- Het aantal disks dat vereist is om de bestanden te kopiëren wordt weergegeven.
Houd het nodige aantal disks gereed.
- Raak "CONTR." aan om het te kopiëren bestand te selecteren.

8 Selecteer "UITVOEREN" en druk op **OK**.



- Als "VOLGENDE DISK PLAATSEN" verschijnt, moet de disk worden verwisseld.

9 Raak na het kopiëren **OK** aan.



10 Sluit het LCD-scherm en koppel dan de USB-kabel los.

LET OP:

- Schakel de stroom niet uit of verwijder de USB-kabel niet tot het kopiëren is voltooid.
- Bestanden die niet op het indexscherm worden weergegeven tijdens het afspelen kunnen niet worden gekopieerd.

OPMERKING:

- Er wordt een lijst met afspeellijsten weergegeven in het bovenste menu van de gemaakte DVD.
- Selecteer "AFSPELEN" in stap 1 om de gemaakte disk te controleren.
- Een afspeellijst maken