

Alle bestanden kopiëren

Alle video's die worden opgenomen op dit apparaat worden gekopieerd.
U kunt ook alleen de video's selecteren die nog nooit gekopieerd zijn.

1 Selecteer "MAKEN UIT ALLE" en druk op **OK**.



2 Selecteer met medium voor het kopiëren en raak **OK** aan.



3 Selecteer het gewenste menu en raak **OK** aan.



- Alle video's in dit apparaat worden gekopieerd wanneer "ALLE SCENES" is geselecteerd.
- Video's die nog nooit zijn gekopieerd worden automatisch geselecteerd en gekopieerd als "NIET-OPGESL. SCENES" is geselecteerd.

4 Selecteer "ALLES" en druk op **OK**.



- Het aantal disks dat vereist is om de bestanden te kopiëren wordt weergegeven.
Houd het nodige aantal disks gereed.
- Raak "CONTR." aan om het te kopiëren bestand te selecteren.

5 Selecteer JA of NEE en raak **OK** aan.



- Als "JA" is geselecteerd, worden video's met gelijke opnamedatums weergegeven in groepen.
- Als "NEE" is geselecteerd, worden video's weergegeven volgens de opnamedatums.

- 6 Selecteer "UITVOEREN" en druk op .



- Als "VOLGENDE DISK PLAATSEN" verschijnt, moet de disk worden verwisseld.

- 7 Raak na het kopiëren  aan.



- 8 Sluit het LCD-scherm en koppel dan de USB-kabel los.

LET OP:

- Schakel de stroom niet uit of verwijder de USB-kabel niet tot het kopiëren is voltooid.
- Bestanden die niet op het indexscherm worden weergegeven tijdens het afspelen kunnen niet worden gekopieerd.

OPMERKING:

- Selecteer "AFSPELEN" in stap 1 om de gemaakte disk te controleren.