

Meerdere disks maken

U kunt meerdere disks met dezelfde inhoud maken.

1 Selecteer "MAAK DUPLICAAT" en druk op **OK**.



2 Selecteer met medium voor het kopiëren en raak **OK** aan.



• Het medium voor het kopiëren varieert afhankelijk van het model.

3 Selecteer de aanmaakdatum in de aanmaakgeschiedenis en raak **OK** aan.



• Raak "CONTR." aan om het te kopiëren bestand te selecteren.

4 Selecteer "UITVOEREN" en druk op **OK**.



• Als "VOLGENDE DISK PLAATSEN" verschijnt, moet de disk worden verwisseld.

5 Raak na het kopiëren **OK** aan.



6 Sluit het LCD-scherm en koppel dan de USB-kabel los.

LET OP:

- Schakel de stroom niet uit of verwijder de USB-kabel niet tot het kopiëren is voltooid.
- Bestanden die niet op het indexscherm worden weergegeven tijdens het afspelen kunnen niet worden gekopieerd.

OPMERKING:

- Selecteer "AFSPLEN" in stap 1 om de gemaakte disk te controleren.

- Maximaal 20 van de nieuwste gegevens kunnen worden opgeslagen in de aanmaakgeschiedenis.