
HDD FOUT !

Schakel dit apparaat uit en en schakel deze terug in.
Als de bovenstaande procedure geen oplossing biedt voor het probleem,
maak dan een backup van uw bestanden en voer "HDD FORMATTE-
REN" uit in het menu media settings (mediuminstellingen). (Alle geg-
evens worden gewist.)