
DATAWISSEN FOUT

Controleer de bedieningsprocedure en voer deze nogmaals uit.
Schakel de camcorder uit en en schakel deze terug in.