

Systeemvereisten controleren (Richtlijn)

Klik rechts op "Computer" (of "Deze Computer") in het "Start" menu en selecteer "Eigenschappen" om de volgende items te controleren.

Windows Vista / Windows 7

- Raadpleeg de bedieningsinstructies in de animatie op de Uitgebreide gebruikshandleiding.

Windows XP

- Raadpleeg de bedieningsinstructies in de animatie op de Uitgebreide gebruikshandleiding.

	Windows Vista/Windows 7	Windows XP
Besturingssysteem	Windows Vista Home Basic of Home Premium (Enkel vooraf geïnstalleerde versies)Windows 7 Home Premium(Enkel vooraf geïnstalleerde versies) Service Pack 2 32/64-bit	Windows XP Home Edition of Professional (Enkel vooraf geïnstalleerde versies)Service Pack 3
CPU	Intel Core Duo CPU 1,5 GHz of hoger Intel Pentium 4 CPU 1,6 GHz of hoger Intel Pentium M CPU 1,4 GHz of hoger	Intel Core Duo CPU 1,5 GHz of hoger Intel Pentium 4 CPU 1,6 GHz of hoger Intel Pentium M CPU 1,4 GHz of hoger
RAM	Tenminste 1 GB (1024 MB)	Tenminste 512 MB

OPMERKING:

- Als uw pc niet voldoet aan de hierboven vermelde systeemvereisten, kan de werking van de bijgeleverde software niet worden gegarandeerd.
- Contacteer uw pc-fabrikant voor meer informatie.