

Движение прерывисто.

Замените карту microSD. (Если microSD-карта повреждена, возникают затруднения при прочтении данных. Аппарат попытается воспроизвести все, что сможет, но если трудности будут продолжаться, он в какой-то момент остановится.)

Выполните „ФОРМАТИР. SD-КАРТЫ“ в меню установок носителя. (Все данные будут удалены.)